

## ソケットモバイル (S700) 設定用バーコード

工場出荷時の状態へ設定  
を初期化する



#FNBO0F0#

レジ端末 (iPadなど) とのBluetooth接続が切断された状態で行ってください。読み取りに成功すると、『ピーポ・ポ・ピポポポポ』と音が鳴ります。電源がOFFになり、バーコードリーダーの初期化は完了です。

Codabar (NW-7) の読み  
取りを有効にする



Codabarを有効にする

レジ端末 (iPadなど) とのBluetooth接続が切断された状態で行ってください。アルファベットで挟まれたタイプのバーコード (NW-7) の読み取りを有効にします。機器の初期設定ではCodabarは読み取らない設定になっています。

『0』で始まるバーコードの  
先頭『0』の読み取り設定  
を変更する  
(UPC-Aの設定)

※読み込み時、音は鳴りません



\*.H003\*

先頭『0』を読む (0を含む12桁のバーコード)



\*.H068\*

先頭『0』を読む (0を含む13桁のバーコード)

バーコードの先頭の数値が『0』の場合に、その『0』を読み取るか、読み取らないかを設定することができます。スマレジでは商品コードの完全一致の商品を呼び出すため、先頭が『0』で登録されている商品を呼び出すには、先頭『0』の読み取りを許可する必要があります。機器の初期設定では先頭『0』は読み取らない状態になっています。



先頭『0』を読まない

バーコード読み取り時の  
本体バイブレーション設  
定を変更する



バイブレーション ON



バイブレーションOFF

レジ端末 (iPadなど) とのBluetooth接続が切断された状態で行ってください。バーコードを読み取った際、本体を振動させることができます。読み取りが行なわれたことがわかり易くなるので、必要に応じて変更してください。

バーコード読み取り時の  
Beep音設定を変更する



Beep音 ON



Beep音 OFF

レジ端末 (iPadなど) とのBluetooth接続が切断された状態で行ってください。バーコードを読み取った際、本体から『ピッ』と音を出すことができます。読み取りが行なわれたことがわかり易くなるので、必要に応じて変更してください。

機器の動作設定をiOSに  
対応したモードへ変更す  
る



#FNBO0F40001#

S700はAndroid端末やWindowsタブレットなどでも使用できるようになっているため、スマレジで使用するためにiOS用モードが選択されている必要があります。レジ端末 (iPadなど) とのBluetooth接続が切断された状態で行ってください。